


บ้านส่วนใหญ่จะมีเสียงเตือนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา




พานาโซนิค แจ้งเตือนด้วย “เสียงพูด” ที่ชัดเจน
และ เข้าใจง่าย
เพื่อให้แตกต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป

แจ้งเตือนด้วย “เสียงเตือน” ที่ชัดเจนและ “เสียงพูด” เข้าใจง่าย
ด้วยความดังที่ 87dB ที่ระยะ 1 เมตร จากอุปกรณ์ (ระดับที่สามารถได้ยินเสียงดังสูงสุด)
(ผ่านมาตรฐานการตรวจวัดของอเมริกา) และเสียงเตือน “Whiz-Whiz” ที่ความถี่
0.3Kh ถึง 0.4kH สามารถเตือนภัยได้แม้แต่ผู้สูงอายุและเด็ก



จะเข้าใจได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น

เกิดเพลิงไหม้ อุปกรณ์ไฟผิดพลาด หรือแบตเตอรี่หมด? จะเกิดเสียงสัญญาณเตือนต่างๆ ขึ้น เพื่อบอกว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น



ระบบมีสัญญาณเสียงเฉพาะ ทำให้เข้าใจได้ทันทีเกิดเพลิงไหม้

มีสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะติดตั้งมาหลายปีแล้ว เสียงสัญญาณเตือนจะบอกคุณให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

