ประเภทของสวิตช์และการต่อสาย

Switches / สวิตช์

โครงสร้างหน้าสัมผัส



สวิตช์ทางเดียว



ตัวอย่างของสวิตช์

WEG5001K	WEAG5511	WEAG5551
WEG5151-51K	WEAG5521	WEAG5561
	WEAG5531	WEAG5571

สวิตช์ 3 ทาง (การเปิด-ปิด ของดวงโคมจาก 2 ตำแหน่ง)



ตัวอย่างของสวิตช์

WTAG7152	WEG5002K	WEAG5512	WEAG5552
WTAG7252	WEG5152-51K	WEAG5522	WEAG5562
WTAG7352		WEAG5532	WEAG5572

สวิตช์ตัด 2 ขั้วสาย



ตัวอย่างของสวิตช์
WEG5003K

สวิตช์ 4 ทาง การเปิด-ปิด ของดวงโคมจาก 3 ตำแหน่ง (ในการทำงานร่วมกันกับสวิตช์ 3 ทาง)



ตัวอย่างของสวิตช์
WEG5004K

Glow Switch สวิตช์เปิดมีไฟ (2 สาย)



ตัวอย่างของสวิตช์
WEG5141

Glow Switch สวิตช์เปิดมีไฟ (3 สาย)



ตัวอย่างของสวิตช์
WEG5341

Pilot lamp / ไพล็อตแล้มป์ล

ใช้ไพล็อตแล้มป์เพื่อแสดงตำแหน่ง



สวิตช์ เปิด/ไพล็อตแล้มป์ติด



สวิตช์ ปิด/ไพล็อตแล้มป์ติด



Dimmer Unit / สวิตช์หรี่ไฟ

สวิตช์หรี่ไฟ

WEG57813



WEG57816



Door Chime / กระดิ่งนิ้งหน่อง

กระดิ่งนิ้งหน่อง

EGG331/EBG888



Passive Infrared Sensor / สวิตช์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

สวิตช์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (ชนิดเพดาน)

WTKG2310



WTKG2411, WTKG2911